


詳細取扱説明書（CD-ROM内収録）の訂正について

本商品に付属のCD-ROMに収録されている「詳細取扱説明書」P2-17に誤りがありました。つきましては、以下の内容でご利用いただきますようお願い申し上げます。

1 Web設定画面で【カスタム設定】をクリックする。(P1-29)

2 【ユニバーサルプラグアンドプレイ】をクリックする。




3 【UPnP機能を有効にする】をチェックし、【OK】をクリックする。

UPnP機能を有効にするには、[UPnP機能を有効にする]をチェックします。

接続先を追加している場合は、[UPnP機能を適用する接続先] から、UPnP機能を設定する接続先を選択します。

UPnP機能を適用できる接続先は1つのみです。



4 【OK】をクリックする。

設定を変更した後は、本商品を再起動してください。
(自動では再起動しません。)



お知らせ

- UPnP機能を「有効」に設定すると、UPnPで利用するポート等に対して不正アクセスの防止機能が動作しませんので、ご注意ください。

※P3-6索引のDMZホスト「2-17」も削除となりますのでご注意ください。